

## Fijación: medidas tornillos

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tornillo interferencial ø 3 x 5mm    | Tornillo interferencial ø 4,5 x 10mm |
| Tornillo interferencial ø 3 x 8mm    | Tornillo interferencial ø 4,5 x 15mm |
| Tornillo interferencial ø 3 x 10mm   | Tornillo interferencial ø 4,5 x 20mm |
| Tornillo interferencial ø 3 x 15mm   | Tornillo interferencial ø 4,5 x 25mm |
| Tornillo interferencial ø 3,5 x 8mm  | Tornillo interferencial ø 5 x 10mm   |
| Tornillo interferencial ø 3,5 x 10mm | Tornillo interferencial ø 5 x 15mm   |
| Tornillo interferencial ø 3,5 x 13mm | Tornillo interferencial ø 5 x 20mm   |
| Tornillo interferencial ø 4 x 8mm    | Tornillo interferencial ø 5 x 25mm   |
| Tornillo interferencial ø 4 x 10mm   | Tornillo interferencial ø 6 x 15mm   |
| Tornillo interferencial ø 4 x 13mm   | Tornillo interferencial ø 6 x 20mm   |
| Tornillo interferencial ø 4 x 20mm   | Tornillo interferencial ø 6 x 25mm   |

# Fijación:

## Tabla referencia talla Evolig – diámetro de tornillo

| TALLA EVOLIG | Peso (kg) | Diámetro broca (mm) | Diámetro tornillo (mm) | Diámetro tornillo transversal (mm) |
|--------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| XS           | 3-7       | 2.5                 | 3.5                    | 3                                  |
| S            | 7-12      | 3.0                 | 4                      | 3.5                                |
| M            | 12-25     | 3.6                 | 4.5                    | 4                                  |
| L1,2 y 3     | Más de 25 | 4.2                 | 5                      | 4.5                                |